

Kära kund,

Vi försökte uppnå två mål när vi utvecklade den här produkten. Det första var att producera den bästa gasolvärmaren på marknaden. Det andra var att producera den mest kostnadseffektiva värmaren. Vi anser att vi har uppnått dessa två mål men vi skulle bli mer än glad om du gav oss dina synpunkter.

Tack för ditt köp utav denna gasolvärmare från vårt sortiment. Vi önskar er många roliga, riktigt varma timmar med er nya värmare.

Vänliga hälsningar

Chairman

GARANTI

Manhattan gasolkamin är tillverkad av Universal Innovations. Kaminen är tillverkad med högsta kvalitet och har följande garanti:

DEN HÄR PRODUKTEN HAR 2ÅRS GARANTI VID KORREKT BRUK.

Denna garanti påverkar inte dina lagstadgade rättigheter på något sätt.

SUPPORT Nyköping Sverige
0704 33 09 92 eller på www.i-invest.se

OM DU BEHÖVER NÅGON FORM UTAV HJÄLP, TVEKA INTE ATT KONTAKTA OSS. TA INTE TILLBAKA VÅRA PRODUKTER TILL BUTIKEN DU KÖPT VARAN PÅ.

MANHATTAN

3kW Portabel gasolvärmare Användarmanual



Tillverkad av

Universal Innovations

SE

ANVÄNDARINSTRUKTIONER

Läs dessa anvisningar innan du använder apparaten.

Vid första tändning, bränn ur kaminen utomhus i minst 4 timmar. ("Kolen" avger en lukt vid härdning).

Flamfärgen är gul när den slås på för första gången.

Apparaten måste installeras och användas enligt gällande bestämmelser. Värmaren ska placeras på en jämn yta. Använd endast i väl ventilerat utrymme.

Minsta rumstorlek vid användning av denna apparat är 64 kubikmeter med en minsta ventilation på 80 cm kvadratisk område.

Montera Gasolregulatorn:

Fäst regulatorn på änden av slangen och säkra med slangklämman.

Obs! För smidig montering av slang, smörj nippeln med en tvällösning.

Montera gasoltuben:




(Se till att området är fritt från oskyddat brännbart material eller andra brännbara ämnen)

1. Byte och anslutning av gasoltuber måste utföras i en flamfri atmosfär.
2. Fäst regulatorn på den nya gasoltuben. Se till att slangen inte är snodd eller skadad på något sätt.
3. Använd gasoltuber med ett gasinnehåll på 5-11 kg.
4. För att ta bort regulatorn måste du se till att flaskventilen är avstängd först.


Innan tändning:

1. Kontrollera slangmonteringen. Om slangen är sprucken eller visar tecken på överdrivet slitage eller läckage måste den bytas ut innan värmaren används.
2. Se till att värmaren är placerad med ett minimumsavstånd ovanför och vid sidan av 0,6 meter från brandfarliga material både vertikalt och horisontellt.
3. Se till att glaspanelen är ordentligt stängd.

Att tända gasolvärmaren:

1. Montera batteriet AA-typ som sitter i tändningsknappen ("+" uppåt). Se fig. 1. Ta bort batteriet under perioder av oanvändning för att förhindra batteriläckage.
2. Vrid på gastillförseln på gasoltubens reglage.
3. Tryck ned kontrollreglaget och vrid kontrollreglaget till  läge och tryck samtidigt på gnistknappen för att tända lågan, medan du håller ned kontrollreglaget ständigt.
4. Om det inte kommer några gnistor så kontrollera att batteriet är korrekt monterat. (Pilotlågan kan ses på höger sida av "kolbädden").
5. Om pilotlågan inte tänds, vrid kontrollreglaget till  läge. Vänta en minut och upprepa steg 3. Håll inte kontrollreglaget ständigt, eftersom det kan orsaka uppbyggnad av för mycket gas.
6. När pilotlågan är tänd, fortsätt hålla ned styrvredet i minst 10 sekunder tills huvudbrännaren är tänd. Justera lågan med styrvredet, efter behov.
7. Om pilotlågan och huvudbrännaren inte hålls tänd när reglageknappen släpps, vrid reglageknappen till tändläge och upprepa steg 3 till 4.
8. Detta  är endast en pilotinställning.

Att stänga av värmaren:

1. Vrid reglageknappen till  läge.
2. Stäng av gastillförseln på gasoltubens ventil.

NOTERA: Kontrolllampan lyser tills cylinderregulatorn är avstängd.

3. Koppla från regulatorn från gasoltuben när värmaren inte används.

4. Kom ihåg att ta bort batteriet under perioder av oanvändning för att förhindra batteriläckage.

Viktigt: Läs igenom hela bruksanvisningen innan du använder den här apparaten. Denna apparat måste installeras i enlighet med gällande bestämmelser. Installation ska utföras av en behörig person.

Varning: Skyddet (glasdörren) på denna apparat är för att förhindra brandrisk eller skada från brännskador och ingen del av den ska tas bort permanent. DET GÄLLER INTE FULLT SKYDD FÖR BARN ELLER DE HANDIKAPPADE. För fullständigt skydd för småbarn eller handikappade rekommenderar vi att ett brandskydd enligt BS 8423 ska monteras.



SÄKERHETSINSTRUKTIONER

OBS: Använd inte värmaren i höghus, källare, badrum eller sovrum.

OBS: Använd inte annan gas än propan/butan.

OBS: Gör inte rent värmaren först den är helt avskalnad.

OBS: Använd inte öppen låga för att upptäcka gasläckage.

OBS: Tillåt inte barn att leka i närheten av värmare.

OBS: Vrid inte gaslangan.

OBS: Vidrör inte glaspanelen, främre delen eller sidorna när värmaren är igång. Tillåt enheten att kyla ner en timme innan beröring av främre delen eller sidorna.

OBS: Använda inte värmaren i fritidsfordon som husvagnar eller husbilar.

OBS: Ställ inte värmaren nära väggar, möbler, gardiner, bäddlakan eller andra lättantändliga material då detta resulterar i risk för brand.

Om gasläckage uppstår. Exempel om du känner lukt av gas, stäng av gastillförseln på gasoltuben. Koppla bort gasoltuben, ställ gasoltuben utomhus och kontakta en behörig service tekniker.

Varning:

Försök aldrig tända enheten om slangen är lös eller skadad på något sätt. Försök aldrig att tända enheten om du har anledning att tro att enheten kan läcka gas. Vid gasläckage, stäng av gastillförseln på gasoltuben och låt enheten kontrolleras av en behörig person i enlighet med anvisningarna som bifogats. Vi rekommenderar service efter 1000 timmar av användning. Behöver du byta gasoltub, var säker på att gastillförseln är avstängd på gasoltuben och att det ej finns några antändningskällor i närheten innan du fortsätter.

OBS: Placera värmaren på en plan, jämn och fast yta hela tiden.

OBS: Gör läckage test på apparaten efter långa perioder av förvaring.

OBS: Vänta i 3 minuter före återantändning om lågan släcks under användning.

OBS: Se till att alla öppna lågor är släckta innan en ny gasoltub monteras.

OBS: Förvara gasoltuben utomhus, above över marknivå och i en säker miljö.

OBS: Se till att gastillförseln på gasoltuben är avstängd efter användning.

OBS: Se till att service av enheten utförs av en behörig person i enlighet med anvisningarna som bifogats.

OBS: Låt enheten svalna av en timme efter användning innan du rör vid sidorna eller den främre delen.

OBS: Följ alltid säkerhet instruktionerna som följer med gasoltuben.

OBS: Håll enheten väl borta från glasdörrar och fönster så att ingen möjlighet till värmeuppbyggnad och således skada uppstår.

OBS: Gör service en gång om året eller efter en lång period av icke-användande.

OBS: Se till att det inte finns någon blockering av luftflödet. Till exempel kan sot och dålig bränning orsakas av smuts, insekter, spindelväv som blockerar luftflödet till/i brännaren.

Rengöring:

Slipmedel ska inte användas. Rengör enheten med en fuktig trasa när den är helt nedkyld.

Gasoltuber:

Den här enheten är tillverkad för att användas främst med gasolflaskor av typ: Gasolflaska PC5, PK5, P6 och P11.

Ta Ej Tillbaka Produkten Till Den Plats Du Köpt Den På.

För support, se vår hemsida www.i-invest.se eller kontakta vår svenska support på telefon. Öppet: 09:00 till 17:00 Måndag till Fredag. Tel: 0704-33 09 92.

MONTERINGSANVISNINGAR - I 3 enkla steg

Om du behöver ytterligare hjälp, tveka inte att kontakta oss.
Nyköping Sverige: Tel: 0704-33 09 92, Email: info@i-invest.se

1



Öppna glasluckan och placera kolen i kaminen enligt bilden

Ta bort pappersinsatsen.

2



Montera glaspanelen på plats enligt bilden.

Säkra i läge med fixeringar som visas.

3



Montera bakdörren på fästena enligt ovan. **OBS!** När gasregulatorn monteras på gasoltuben, se till att regulatorn är i avläge. För montering av batteriet, skruva loss tändningsknappen och placera batteriet inuti huset. Sätt tillbaka tändningsknappen ordentligt.

(placera batteriet med "+" uppåt)

Lukt vid första användningen är normal. Bränn ur enheten utomhus i 4 timmar för att härda det syntetiska kolet.

TEKNISK OCH SERVICE INFORMATION

Denna apparat är endast avsedd för inomhusbruk, med användning av propangas vid ett tryck på 28-30 millibar och måste underhållas av en kvalificerad, behörig registrerad gasingenjör enligt instruktionerna som ingår. Läs noggrant igenom all dokumentation.

Tekniska specifikationer:

Total höjd:	ca. 680 millimeter
Total bredd:	ca. 375 millimeter
Effekt:	3.0kW
Gasförbrukning:	215g/h per timme vid max effekt.
Gaskategori:	I3B
Gas typ & gstryck:	Propan, 28-30mbar,
Injektorstorlek:	0,84 mm
Regulator typ:	28-30 mbar
Regulatorutloppstryck:	28-30 mbar Gasoltub storlek
Gasoltub storlek:	5kg gasoltub PC5 och PK5, 6kg gasoltub P6 och 11kg gasoltub P11 (S)
Slang:	Längd 40cm Gasolslang Kompatibel med EN 16436-1
Länder inkluderades:	SE

Denna produkt har 2års garanti vid korrekt användning. Denna garanti påverkar inte dina lagstadgade rättigheter. För service, kontakta din lokala gasleverantör. Service ska utföras av en kvalificerad, behörig registrerad gasingenjör före början av varje uppvärmningssäsong.

För hjälp med denna produkt och andra produkter ur vårt sortiment, se vår hemsida www.i-invest.se eller kontakta oss direkt på telefon: 0704-33 09 92.

Support är öppen från 10:00 till 17:00, Måndag till Fredag.

Vårt huvudkontor: i-Invest AB, Stockvägen 4,
61175 Enstaberga, Sverige

CE 0086⁽¹⁴⁾

DELLISTA



Bakre dörr



Glaspanel



Syntetiskt kol



Gasolslang och regulator

Föremålsbeskrivning

Glaspanel
Bakre dörr
Gasolslang
Regulator
Syntetiskt kol