

Monteringsanvisning av bastulavar



Bild 1



Bild 2



Bild 3



Bild 4



Bild 5



Bild 6



Bild 7



Bild 8



Bild 9



Bild 10



Bild 11



Bild 12



Bild 13



Bild 14



Bild 15

1. Mät noggrant avståndet mellan väggarna. Lämna 4-5 mm spelrum mellan lav och vägg.
2. Välj den bänk du avser att använda. Standardlängd, 1600 eller 2100 mm.
3. Om bänken måste justeras, skruva loss vinkelbeslagen som syns på bild 2 och kapa ramverket till det mått du uppmätt mellan väggarna. Bild 3
4. Skruva åter fast regeln på kortsidan med vinkelbeslagen. Bild 2.
5. Skruva fast sidoregeln på väggen enligt bild 4. Vänd den sida mot väggen som har den tunna fanerbiten pålimmad. Den bildar luftspalt för ventilation och vattenavrinning. Bilderna 4, 5 och 6.
6. Lyft upp det övre ramverket på plats enligt bild 7. Övre laven är normalt 600 mm djup.
7. Fäst ramverket i bakkant enligt bild 9.
8. Kapa laven så att den passar in i ramverket enligt bild 10.
9. Lägg upp de tillkapade sittlavarna i ramverken enligt bild 11
10. Om du valt att använda ett ryggstöd, kapa den till rätt mått enligt bild 12 och skruva fast ryggstödet i väggen enligt bild 13.
11. Om du valt att använda ett aggregatskydd så skruva fast den i den nedre bänken och i väggen enligt bild 14.