

MANUAL TILL LOFTGOLV FRIGGEBODAR

SÅ HÄR GÖR DU:

1. Kapa 2 st 45x95 mm i den längd som loftet skall vara ut i rummet. Skruva fast dem i varje sida på huset.
2. Kapa till 1 st 45x95 mm så att den passar mellan reglarna ovan och fäst en på gaveln
3. Kapa till 45x120 mm regeln i samma bredd som huset, så att den kan skruvas på reglarna som sitter på sidornas ändträ. Skruva dem jämna i underkant och låt denna regel vara 30 mm högre i överkant.
4. Kapa till 1 st 45x95 mm regel så att den passar mellan 120 mm regeln och regeln som sitter på husets gavel. Använd balskor för att fästa dem.
5. Golvbrädorna kapas i samma längd som husets bredd. Börja lägga golvbrädorna mot den 120 mm regeln ytterst. Använd spik eller skruv och jobba dig fram till gaveln. Sista brädan måste tillpassas på längden.

