

## MANUAL FÖR JUSTERING AV DÖRRAR

### Justering av dörren med hjälp av dörrens gångjärn:

1. Ibland kan dörren gripa vilket innebär att den tar emot vid stängning. Beroende av var den tar emot kan du använda dörrens gångjärn för att justera detta.
2. Justering görs genom att du lyfter av dörren från gångjärnen genom att öppna dörren och lyfta av dörrbladet. Du kan sedan skruva in och ut gångjärnsfästena, både i dörrbladet och i karmen från gångjärnet. På detta sätt kan du prova dig fram genom att lyfta på och av dörrbladet några gånger med du justerar gångjärnsfästena olika antal varv.



3. Här följer några exempel:
  - A. OM det griper i dörrens framkant högst upp på dörrbladet.
    1. Lyft av dörrbladet. Skruva in gångjärnet högst upp på dörrbladet 2 varv. Skruva ut gångjärnet längst ner på dörrbladet 2 varv. Låt gångjärnet i mitten vara intakt. Lyft tillbaka dörrbladet på dörrkarmen och prova om det hjälpte.
  - B. OM det blir en glipa i dörrens framkant nertill, så att den är ojämn vid stängning.
    1. Lyft av dörrbladet. Skruva ut gångjärnet högst upp på dörrkarmen 2 varv. Skruva in gångjärnet längst ner på dörrkarmen 2 varv. Låt gångjärnet i mitten vara intakt. Lyft tillbaka dörrbladet på dörrkarmen och prova om det hjälpte.

### Justering av bastudörrens lås:

Om bastudörrens lås inte låser tillräckligt så att dörren går upp av sig själv eller är rörelse trots att den är stängd så kan du enkelt justera detta.

1. Genom att skruva in eller ut skruven som sitter under låsrullen justerar du hur långt ut låsrullen i dörrbladet skall vara placerad. Prova dig fram genom att skruva några varv i taget.



Web: <http://polhus.se>